



**Bedienungsanleitung
Professionelles
PMR-Handfunkgerät
F6**



SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheitsbestimmungen müssen berücksichtigt werden, um die Sicherheit aller Personen bei der Arbeit mit dem Funksprechgerät F6 zu gewährleisten:

- “ Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.
- “ Bitte halten Sie beim Sprechen einen Abstand von ca. 5 cm zwischen Gerät und Mund ein.
- “ Benutzen Sie nur Originalzubehör von geo-FENNEL.
- “ Schalten Sie das Funksprechgerät nach jedem Einsatz aus.
- “ Das Gerät kann die Funktion von Herzschrittmachern beeinflussen. Halten Sie hier einen Sicherheitsabstand von 15 cm ein.
- “ Verwenden Sie das Instrument nie, wenn es defekt aussieht oder Sie glauben, es könnte nicht einwandfrei funktionieren.
- “ Benutzen Sie das Funksprechgerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gasen oder Flüssigkeiten.
- “ Reparaturen nur von geschulten Fachhändlern durchführen lassen.

LIEFERUMFANG

Handfunkgerät F6, Akku, Ladestation, Gürtelclip, Trageriemen, Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist anwendbar für folgende Modelle:

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich	446,0 . 446,1 MHz
Kanäle	16
Kanalabstand	12,5 kHz
Arbeitstemperatur	-20°C - +60°C
Antennenwiderstand	50 Ω
Betriebsspannung	7,2V DC \pm 20%
Einstellung	16K \emptyset F3E(W)8K \emptyset F3E(N)
Frequenzstabilität	\pm 2,4.5ppm (-20°C ~ +60°C)
Batterien	Li-Ion 1100mAh, 7,2V
Größe (H/B/D)	99 x 54 x 31 mm
Gewicht	225 g

EINSTELLBARE FUNKTIONEN

Time-out-Timer:

Wenn das Übertragungslimit überschritten wird, ertönt ein Warnsignal, und die Übertragung wird automatisch beendet. PTT-Knopf loslassen und dann erneut drücken, um mit der Übertragung fortzufahren. Diese Funktion verhindert, dass Kanäle zu lang blockiert werden.

Batterie:

Wenn das Funkgerät länger als 10 Sekunden nicht benutzt wird oder kein Signal empfängt, wird automatisch die Batteriesparfunktion aktiviert. Diese schaltet sich automatisch ab, wenn ein Signal empfangen oder eine Anwendung gestartet wird. Diese Funktion verlängert die Lebensdauer der Batterie.

Batteriealarm:

Wenn die Batterie zu schwach wird, ertönt ein Alarmsignal, und die Übertragung wird unterbrochen. Zusätzlich leuchtet die Batteriezustandsanzeige rot. Die Batterie muss geladen werden.

Monitor:

Wenn kein gültiges Signal empfangen wird, schaltet der Lautsprecher auf stumm, um Hintergrundgeräusche auszuschalten. Der Lautsprecher kann nun mit der Scanner-Taste (4) manuell bedient werden. Diese Funktion ist hilfreich, um schwache Signale besser zu empfangen oder die Lautstärke anzupassen.

QT/DQT:

Mit dieser Funktion kann unwichtige Kommunikation in Ihrem Kanal gefiltert werden. Die LED leuchtet grün, aber der Lautsprecher bleibt stumm. Wenn Sie die Unterhaltung hören wollen, drücken Sie die Scanner-Taste (4).



BEDIENELEMENTE

- 1) AN-/AUS-Knopf + Lautstärkereglern
 - 2) Kanalwahlschalter
 - 3) PPT-Knopf
 - 4) Scanner-Taste
 - 5) Mikrofonanschluss
 - 6) Kopfhöreranschluss
- ^

VORBEREITUNGEN

Laden des Akkus

Akku vor dem ersten Einsatz des Gerätes laden. Akku wird in ungeladenem Zustand geliefert.

Netzstecker mit dem Ladegerät verbinden und an eine Steckdose anschließen.

Gerät gemäß Zeichnung in die Ladestation einsetzen. Bitte beachten Sie, dass die entsprechenden Kontakte von Funksprechgerät und Ladegerät korrekt verbunden sind. Die LED leuchtet rot, und der Ladevorgang läuft.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, Funksprechgerät aus dem Ladegerät entnehmen und Netzstecker ziehen.

Gürtelclip befestigen

Führungsrillen des Gürtelclips in die dafür am Akku vorgesehene Halterung einschieben. Clip einrasten lassen.

Gürtelclip entfernen

Verschlussraste des Gürtelclips vom Gerät wegdrücken (evtl. mit Hilfe eines Schlüssels) und Clip abziehen.

Mikrofon befestigen

Abdeckung des Mikrophons am Gerät entfernen und Mikrofon in den dafür vorgesehenen Stecker einstecken. Das Mikrofon ist nun einsatzbereit.

BEDIENUNG

Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den AN/AUS-Knopf (1), bis der Widerstand überschritten ist. Es ertönt ein Signal. Zum Ausschalten drehen Sie den Knopf (1) über den Widerstand wieder zurück.

Scanner-Taste (4) gedrückt halten, und mit dem Lautstärkeregler (1) die Lautstärke einstellen.

Mit dem Kanalwahlschalter (2) den gewünschten Kanal auswählen. Die Kanäle 1-8 sind bereits programmiert. Betätigen Sie die Scanner-Taste (4), um zu prüfen, ob der Kanal durch andere Nutzer bereits belegt ist.

PTT-Knopf (3) gedrückt halten und in den Lautsprecher hineinsprechen. PTT-Knopf loslassen, um Nachrichten zu empfangen.

Beachte:

Das Gerät kann bei Ihrem Fachhändler individuell programmiert werden.

PFLEGE UND WARTUNG

Laden des Akkus

- “ Bei niedriger Batterieleistung ertönt ein Alarmsignal, die LED am Gerät beginnt, rot zu blinken.
- “ Schließen Sie die Ladestation an das Stromnetz an, die linke LED beginnt, gelb zu leuchten.
- “ Stellen Sie das komplette Gerät oder nur den Akku in die Ladestation.
- “ Die rechte LED beginnt, rot zu leuchten.
- “ Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die LED grün.
- “ Nach dem Ladevorgang, nehmen Sie den Akku aus der Ladestation und ziehen Sie den Netzstecker.

GARANTIE

- Die Garantie beträgt zwei (2) Jahre, beginnend mit dem Verkaufsdatum.
- Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel wie Material- oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften.
- Ein Garantieanspruch besteht nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Mechanischer Verschleiß und äußerliche Zerstörung durch Gewaltanwendung und Sturz unterliegen nicht der Garantie. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse geöffnet wurde. Der Hersteller behält sich vor, im Garantiefall die schadhaften Teile instand zusetzen bzw. das Gerät gegen ein gleiches oder ähnliches (mit gleichen technischen Daten) auszutauschen. Ebenso gilt das Auslaufen der Batterie nicht als Garantiefall.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Der Benutzer dieses Produktes ist angehalten, sich exakt an die Anweisungen der Bedienungsanleitung zu halten. Alle Geräte sind vor der Auslieferung genauestens überprüft worden. Der Anwender sollte sich trotzdem vor jeder Anwendung von der Genauigkeit des Gerätes überzeugen.
- Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für fehlerhafte oder absichtlich falsche Verwendung sowie daraus eventuell resultierende Folgeschäden und entgangenen Gewinn.
- Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Folgeschäden und entgangenen Gewinn durch Naturkatastrophen wie z.B. Erdbeben, Sturm, Flut, usw. sowie Feuer, Unfall, Eingriffe durch Dritte oder einer Verwendung außerhalb der üblichen Einsatzbereiche.
- Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn durch geänderte oder verlorene Daten, Unterbrechung des Geschäftsbetriebes usw., die durch das Produkt oder die nicht mögliche Verwendung des Produktes verursacht wurden.
- Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn resultierend aus einer nicht anleitungsgemäßen Bedienung.
- Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder in Verbindung mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.



eo-FENNEL GmbH
Kupferstrasse 6, 34225 Baunatal, DE
www.geo-fennel.de